

SCHEMA DI COLLEGAMENTO CAVI-SCATOLE DI COMANDO

MONOLEVE

TIPO DI CAVO	B400	B183 - B184 - B85 Serie B310	B301 - B302 SERIE B501	B103	B104	B73 - B74 B77 - B79	B89 - B90
C2	X	X	K59*	X	X	X	X
C8	X	X	K59*	X	X	X	X
C14	-	X	X	-	-	X	X
C5	-	K35	K60	-	-	K35	K35
C36	-	-	K62	-	-	-	-
C16	-	K35	K60	-	-	K35	K35
C22	-	-	K61	K33	-	-	-
MACHZero	X	X	K59*	X	X	X	X
MACH5	-	K35	K60	-	-	K35	K35
MACH36	-	-	K62	-	-	-	-
MACH14	-	X	X	-	-	X	X

*: Già incluso nella scatola

X: Collegamento senza kit di adattamento

- : Non collegabile

BILEVE

TIPO DI CAVO	B322 - B324	B46 - B50 - B58 B59 B204 - B208	B99 - B101 - B102	B47 - B49	B35
C2	K67*	X	X	K25	X
C8	K67*	X	X	K25	X
C14	X	-	-	K23	-
C5	K63	-	-	X	-
C36	K65	-	-	-	-
C16	K63	-	-	X	-
C22	K64	K22	K32	-	-
MACHZero	K67*	X	X	K25	X
MACH5	K63	-	-	X	-
MACH36	K65	-	-	-	-
MACH14	X	-	-	K23	-

*: Già incluso nella scatola

X: Collegamento senza kit di adattamento

- : Non collegabile