

TECHNISCHES DATENBLATT

0893 032 100

Imprägnierungsspray Universal

Das Imprägnierungsspray ist ein Universalimprägnierer zur Ausrüstung synthetischer und teilsynthetischer Materialien, Rau- und Glattledern sowie atmungsaktiver TEX-Materialien mit hervorragender Wasser-, Öl- und Schmutzabweisender Wirkung. Frei von persistenten Fluorverbindungen (PFOA-, PFOS- und APEO-frei).

Besonders geeignet für Cabrio-Verdecke aus Gewebe, Markisen, Sonnenschirme, Zelte, Rucksäcke und Sportbekleidung.

Anwendungsgebiete:

Cabrio-Verdecke aus Gewebe, Markisen, Sonnenschirme, Zelte, Rucksäcke und Sportbekleidung.

Eigenschaften:

- Hervorragende Wasserabweisung
- Erhöht die Lebensdauer von Textilien
- Das Gewebe bleibt geschmeidig und luftdurchlässig
- Schützt vor Fleckenbildung, Nässe, Schmutz, Öl und Fett
- Sehr gute Abriebsbeständigkeit
- Keine Temperaturbehandlung erforderlich

Anwendung:

1. Verarbeitungshinweise vor Anwendung beachten
2. Das Gewebe muss sauber, trocken und fettfrei sein
3. Imprägnierungsspray in einem Abstand von ca. 15-20 cm aufsprühen
4. Nach der Behandlung gut ablüften und vollständig trocknen lassen

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert
Chemische Basis	Fluoracrylat auf Lösemittelbasis
Aggregatzustand	Aerosol
Farbe	Leicht trübe, gelblich
Ergiebigkeit	100-200 ml / m ²
Verarbeitungstemperatur	10-30°C
Haltbarkeit	24 Monate

Hinweise:

Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Von Kindern fernhalten!

Vor Anwendung auf einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit prüfen. Pflegeanleitung des Herstellers beachten. Nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden.

Enthält Lösemittel: nicht geeignet für Hochglanzleder und lackiertem Glattleder. Vor Anwendung an nicht sichtbarer Stelle Vorversuch durchführen, um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Empfindliche Kunststoffe und Lacke sind vor der Anwendung durch Abdecken zu schützen. Überschüssiges Material von angrenzenden, nicht-textilen Oberflächen wie z.B. Lacke, Gummi, Tür- und Fensterdichtungen, PVC oder Acrylglasplatten abwischen.

TECHNISCHES **DATENBLATT**

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.