

B-Free Tiecoat

Primere

Heftgrunn pre silikónové systémy

POPIS PRODUKTU

Silikonbasert 2komponent heftgrunn pre BFree Explore. Brukes som heftgrunn etter spesifisert primersystem under BFree Explore for å gi maksimal edheft og ytelse.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farga	YBF900Svetloružová Časť A = YBF901, časť B = YBF902
Dokončiť	Poloprázdnny
Densitet	1,15
Tørrstoffinnhold	66 % zhovievavosti
Blandingsforhold	1:1 (objem) ako levý
Pastier	YBF902
Normálne časy čakania	2 roky
VOC	286 g/l gjennomsnitt
VOC (rozpúšťadlový roztok EÚ)	249 g/kg gjennomsnitt Smernica EÚ o emisiách rozpúšťadiel (smernica Rady 1999/13/ES)
Veľkosti balenia	750 ml, 2 l

TØRKE OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	10 °C (50 °F)	15 °C (59 °F)	25 °C (77 °F)	35 °C (95 °F)
Støvtørr	2 časovač	2 časovač	60 minút.	60 minút.
Bruktid	3 časovač	3 časovač	2 časovač	60 minút.

OBS: BFree Tiecoat má viacnásobnú regelmessig pre prekážku pri nadmernom nafúknutí a predĺžení. Brukstiden gjelder pre produkt nie je držaný nad i rullebrett. Hell bare en liten mengde maling om gangen a trauet og hold lokket tett på boksen for maksimal brukstid.

	Premäkovanie							
	10 °C (50 °F)		15 °C (59 °F)		25 °C (77 °F)		35 °C (95 °F)	
Overmalt med	Minibla	Maks	Minibla	Maks	Minibla	Maks	Minibla	Maks

BFree Explore	5 časovačov	7 dní	5 časovačov	7 dní	4 časovač	7 dní	2 časovač	7 dní
---------------	-------------	-------	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-------

OBS: Må ikke bruke pod 10°C (50°F). Relativt luftfugtighed skal ligge a området 3085% under påføring og hærkning. Lengre herdetider vil være nødvendig hvis den relative fuktigheten klesol pod 30 %. Ikke bruk produktet når det er stor stor risk for at BFree Tiecoat kan bli utsatt pre regn/fuktighet enten under eller innen 1 time etter påføring.

Hele BFree Exploresystemet môže prechádzať a prezerat si dager. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je možné dosiahnuť čo najlepší výsledok v rôznych systémoch. overholde de angitte overmalingstidene:

Dag 1 (formiddag): Påføring a spesifisert primer alebo BFree Conversion Coat, Dag 1 (etermiddag): Påføring av B Free Tiecoat
Dag 2 (formiddag): Påføring av B Free Explore (strøk 1). Dag 2 (etermiddag): Påføring av B Free Explore (strøk 2).

BRUKSANVISNING

Zdržanlivost'

EKSISTERENDE SILIKONBASERT BUNNSTOFF FRA INTERNATIONAL:

I God Stand Maling som hral vært i sjøen a minst 4 måneder: Vask med ferskvann, høyt trykk (max 102 bar) og rengjør med pre eksempel Super Cleaner. Skyll med ferskvann og la overflaten tørke helt før maling. Små skader eller riper ned til til kravatu alebo spodné ligové sukne s dlhým rukávom s presahom pre mužov s preskúmaním (kan overlappes på okolité Explore).

I God Stand Vannlinje alebo maling som har vært i vann mindre enn 4 måneder: Vask med ferskvann, høyt trykk (maks 102 bar) a rengjør med for eksempel Super Cleaner. Scotchbrite kan brukes til å fjerne restene av begroing. Slip grundig s 120 papir and sørg for at sandskrapemerker er synlige. Skyll s ferskvann og la overflaten tørke helt pre maling. Små skader eller riper ned til Tiecoat eller underliggende grunning overmales med et lag Tiecoat før du malar med Explore (může sa prekrývať s omkringliggende Explore).

I Dårlig Stand: Informácie o opravách a BFreeSystem nájdate v "BFree Guide".
TIDLIGERE MALT MED TRADISJONELT BUNNSTOFF:

I God Stand: Všetci begroing og forurensning må fjernes. Bruk høytrykkvask med ferskvann (3000 psi / 207 bar) a/alebo skraping og våtsliping med vanlig 80120 papir. VC 17m alebo bunnstoff som inneholder PTFE MÅ være våtslipt med typisk papir triedy 80120. Skal ikke tørrslipes. Forsegel med BFree Conversion Coat pre påfører BFree Tiecoat. Prime om pritažlivý.

I Dårlig Stand: Fjern all løst eller flassende materiale, and slip rent a kanter and hele over flatten. Områder som tas tilbake til substratt bør behandles som anbefalt for substratr beskrevet nedenfor.

Informácie nájdate na stránke www.yachtpaint.com.
PART TRE/KRYSSFINER: Slip slett med papir 80180. Fjern slipestøv med en børste eller støvfille. Hvis man bruker tynner må denne få fordampe og tørke til en tørr overflate før primeren påføres. Bruk Interprotect základný náter na čistenie od BFree alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel Konsernet. © AkzoNobel 2024.
Batikovaný kabát.

STÅL: Avfett med med løsningsmiddel alebo egnet vaskemiddel. Sandblås til SA 2½. Hvis sandblåsing ikke er mulig, slip med en 2436 korn slipeskive til rent metall med en anker profile på 5075 micron. Bruke en vinkelsliper na myslí plochejšie.

Ref: 10903 B-Free Tiecoat Utgitt Dátum: 26.11.2024

Rengjør grundig og la tørke helt ut. Prime med Interprotect so snart som mulig (in 8 timer) and behold til Špeciálne základné nátery pre BFree tiecoat påføres.

HLINÍK: Avfett med med løsningsmiddel alebo egnet vaskemiddel. Slip Godt med 24120 papir je kompatibilný s medom hliník. Jo grovere korn, jo bedre heft. Rengjør grundig og la tørke helt ut. Prime med Interprotect so snart som mulig

Slip grundig s 120 papir and sørg for at sandskrapemerker er synlige. Skyll med ferskvann og la overflaten tørke helt før maling. Små skader alebo riper ned til tiecoat alebo underliggende grunning overmales with and lag Tiecoat før du maler with Explore (možné presahy na omkringliggende Explore).

I Dårlig Stand: Informácie o opravách a BFreeSystem nájde v "BFree Guide".



B-Free Tiecoat TIDLIGERE MALT MED TRADISJONELT BUNNSTOFF: I God Stand: All begroing og forurensning må fjernes. Bruk

høytrykkvask med ferskvann (3000 psi / 207 bar) a/alebo Primere skrapping og våtsliping med vanlig 80120 papir. VC 17m alebo bunnstoff s inneholder PTFE MÅ være

våtslipt with typic

Heftegrunn for silikonsystemer 80120 grade paper. Skal ikke tørrslipes. Forsegl med BFree Conversion Coat pre påfører BFree Tiecoat. Prime om nødvendig.

I Dårlig Stand: Fjern all løst eller flassende materiale, and slip rent a kanter and hele over flatten. Områder tos tilbake til til substratt bør behandles some anbefalt for substratt beskrevet nedenfor.

BART TRE/KRYSSFINER: Slip slett med papir 80180. Fjern slipestøv med en børste eller støvfiller. Hvis man bruker tynner må denne få fordampe og tørke til en tørr overflate før primeren påføres. Bruk Interprotect základný náter pre nátery BFree Tiecoat.

STÅL: Avfett med med løsningsmiddel alebo egnet vaskemiddel. Sandblås til SA 2½. Hvis sandblåsing ikke er mulig, slip med en 2436 orn slipeskive til rent metall and anker profile på 5075 micron. Bruke en vinkelsliper na myslí plochejšie.

Rengjør grundig og la tørke helt ut. Prime med Interprotect a snart s mulig (s 8-timi časovačmi) a drž sa pre špeciálne nátery pre BFree tiecoat påfø.

HLINÍK: Avfett med med løsningsmiddel alebo egnet vaskemiddel. Slip godt s 24120 papierom je kompatibilný s hliníkom. Jo grovere korn, jo bedre heft. Rengjør grundig og la tørke helt ut. Prime med Interprotect a snart s mulig (s 8-timi časovačmi) a drž sa pre špeciálne nátery pre BFree tiecoat påfø.

FORZINKET/GALVANISERT STÅL: Avfett s løsemiddel alebo Super Cleaner. Slip med papir 60120. Rengjør grundig og la tørke helt ut. Prime med Interprotect a snart s mulig (s 8-timi časovačmi) a drž sa pre špeciálne nátery pre BFree tiecoat påfø.

GELCOAT/KOMPOSIT/FRILAGT LAMINAT: Avfett s løsemiddel alebo Super Cleaner. Mattslip med papir 80120.

Rengjør grundig og la tørke helt ut. Bruk en International základný náter pre nátery BFree Tiecoat. Manipulácia s osmózou, bruk Gelshield Plus pre čistenie od Gelshield 200.

GELCOAT (boží stánok): Avfett s løsemiddel alebo Super Cleaner. Slip med papir 180220. Om nødvendig for reparasjon med sparkel, slips gelcoat med 6080 paper. Rengjør grundig og la tørke helt ut. Bruk en International základný náter pre nátery BFree Tiecoat. Gelshield Plus je určený priamo na gélový lak.

BLY: Odporúča sa použiť čistiaci prostriedok alebo Super Cleaner. Slip godt med 120 papir eller bruk stålbørste på en drill. Rengjør og la tørke. Prime med Interprotect a snart s mulig (s 8-timi časovačmi) a drž sa pre špeciálne nátery pre BFree tiecoat påfø.

Tipy

Blande: Rør godt om, eller rist begge komponentene grundig. Tilstett herderen a basen og rør godt for å oppnå en homógen maling, og la stå a 5 minutes for bruk.

Tyčinka: Skal ikke tyčinka.

Rengjøringsmiddel: YTA085 International Tynner No.3.

Ventilasjon og fuktighetskontroll: Vær nøye med ventilasjonen under arbeidet.

Dôležité informácie

Ikke bruk over 1 komponent primere.

Teplota do produktu a spodnej vrstvy je minimálne 10 °C a maximálne 35 °C pod povrchom a povrchom.

Omgivelsestemperaturen må være nad 10 ° C pod påfø og paste.

Det er viktig å påføre rett mengde maling slik at ikke produktets livslengde forkortes. Kontrolné produkty sprevne.

Silikónový vnútorný držiak BFree Tiecoat. Viac informácií o predĺžovaní a zvyšovaní rizika pre vás. Bruk separat utstyr for silikonprodukter for å minimere risk. Rengjør verktøy umiddelbart etter bruk.

Kompatibilita/Nedostatočné oneskorenie

Môže sa použiť na nosenie a lak na lakovanie, tri, stál/kabel, bly a hliník.

Ikke egnet pre bruk på vrtuflu.

Ikke egnet na hluzu Hypalon eller PVC.

Počet strókov

1

Spreevne

(Teoretické) 10 m²/l

(Praktické) 9 m²/l

Anbefalt tørrfilmykkelse pr. strók

5066 µm torr pero/pravítko

Anbefalt våtfilmykkelse pr. strók

75100 mikrónov s perom/pravítkom

Metódy na vyplachovanie

Pensel, Rulle

DOPRAVA, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring

LAGRING:

Viac eksponeres pre luft alebo ekstreme luft temperer. Pre plnú izoláciu je možné použiť BFree Tiecoat pri teplote 10°C/50°F alebo 35°C/95°F. Se til at lokket er godt lukket. Möžete si vybrat aj priamo sollys.

TRANSPORTINFORMASJON Dette

produktet skal transporteres og lagres a mounted some er forsvarlig lukket.

Sikkerhet

GENERELT Les

Helse og Sikkerhets teksten na etikete. Pozrite sa na HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

Bruk alltid hansker, vernebriller og kjeledress. Brukeren skal forsikre seg om å ha et yrkeshygienisk datablad tilgjengelig for dette productet, og tjene til sikkerhetsforskriftene før bruk.

DEPONERING

Kast ikke boksen and naturen and hell ikke rester and Vasken home. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester at adette productet kan ikke destrueres/sendes med vanlig padfall eller dumpes uten tilatelse. Destruering av rester må skje i forståelse med de locale myndigheter.

Informácie nájdete na stránke www.yachtpaint.com.

VIKTIG INFORMASJON Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2024. Produktets egenskaper for a spesifikt gjøremål brukes det på egen risk and vi erfor ikke sta til ansvar for eventuel skader some foråsakes at produktet (annet and døds atfalleller).

Tiecoat Dátum:26.11.2024 utvikling.

Informácie o tom, čo sa vzťahuje na kontinuitu základnej časti, na ktorom je uvedené správne informácie, testovanie, testovanie a Ref:10903 B-Free



B-Free Tiecoat Primere

Heftgrunn pre silikónové systémy

Bruk alltid hansker, vernebriller og kjeledress. Brukeren skal forsikre seg om å ha et yrkeshygienisk datablad tilgjengelig for dette productet, og gjerne et sikkerhetsforskriftene før bruk.

DEPONERING

Kast ikke boksen and naturen og hell ikke rester and Vasken home. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester at adette productet kan ikke destrueres/sendes med vanlig padfall eller dumpes uten tilatelse. Destruering av rester må skje i forståelse med de locale myndigheter.

DŔLEŽITĚ INFORMÁCIE

Informácie o tom, čo mám robiť, je dobré. Sã lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering).

Informasjon and dette blad oppdateres continuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.