

Preklad návodu HA35 / HA45 / HA55

1. Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE!

- * Nepoužívajte zariadenie, ak je viditeľne poškodené.
- * Neblokujte ventilačné otvory chladničky predmetmi, ako sú ihly, drôty a pod.
- * Nevystavujte zariadenie dažďu ani ho neponárajte do vody.
- * Neumiestňujte zariadenie do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla (radiátory, priame slnečné žiarenie, plynové sporáky a pod.).
- * Neskladujte výbušné látky, napríklad spreje s horľavým plynom.
- * Uistite sa, že napájací kábel je suchý a nie je poškodený alebo pritlačený.
- * Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napájaniu.
- * Používajte iba napájací adaptér dodaný so zariadením.
- * Nepoužívajte elektrické zariadenia vo vnútri priestoru na potraviny, pokiaľ ich neodporúča výrobca.
- * Po rozbalení musí byť zariadenie pred zapnutím umiestnené na rovnom povrchu minimálne 6 hodín.
- * Počas prevádzky musí byť zariadenie vo vodorovnej polohe. Uhol naklonenia nesmie presiahnuť 5° pri dlhodobej prevádzke a 45° pri krátkodobej prevádzke.
- * Ventilačné otvory udržiavajte čisté.
- * Zariadenie musí byť stabilne umiestnené na zemi alebo vo vozidle.
- * Počas inštalácie dbajte na to, aby nebol napájací kábel poškodený.
- * Riziko uväznenia detí – pred likvidáciou starej chladničky odstráňte dvere.
- * Nepoužívajte mechanické ani iné prostriedky na urýchlenie odmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- * Riziko požiaru / horľavých materiálov.

UPOZORNENIE!

- * Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný personál.
- * Inštaláciu napájania jednosmerným prúdom v lodi musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- * Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- * Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- * Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami iba pod dohľadom.
- * Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte napájanie.
- * Na odmrazovanie nepoužívajte ostré predmety.

2. Vlastnosti produktu

- * Vysokovýkonný DC kompresor a konverzný modul.
- * Bezfreónová konštrukcia a výborná tepelná izolácia.
- * Napájanie DC 12/24 V alebo AC 100–240 V pomocou dedikovaného adaptéra.
- * Rýchle chladenie až do -20 °C.
- * Inteligentný systém ochrany akumulátora.
- * LED displej na nastavenie teploty a USB port.
- * Dve komory s nezávislým nastavením teploty.
- * Obojstranné dvere, zabudované rukoväte a úložné koše.

Priemerný rozdiel teplôt medzi komorami je 16 °C.

Podobne ako pri bežnej chladničke, zmrazenie na -18 °C vo veľkej komore (ľavej) znamená 0 °C v

malej komore (pravej) na chladenie (nikdy nejde o zápornú hodnotu).

Teplota sa nastavuje v ľavej (veľkej) komore a pravá (malá) komora sa automaticky prispôsobí – vždy v kladných hodnotách, a rovnako aj naopak. Pri nastavení kladnej teploty sa automaticky nastaví záporná teplota v ľavej komore.

Napríklad: ak nastavíte malú komoru na +5 °C, ľavá (veľká) komora bude mať -14 °C.

Ako je zobrazené na obrázku.

Aplikácia umožňuje diaľkovo monitorovať stav teploty.



3. Obrátený smer otvárania dverí

Dvere je možné otvárať v dvoch smeroch a demontovať pri uhle 45°. Pri montáži zarovnajte os dverí s otvorom komory.

4. Funkcie a ovládanie

- * Pravá komora sa nachádza na strane kompresora.
- * Napájanie: pripojte k 12/24 V DC alebo 100–240 V AC.
- * Po pripojení zaznie zvukový signál a displej sa aktivuje.
- * Zapnutie/vypnutie: stlačte tlačidlo napájania.
- * Nastavenie teploty:
 - * podržte tlačidlá „+“ a zapnutie na 3 sekundy pre ľavú komoru,
 - * podržte tlačidlá „-“ a zapnutie na 3 sekundy pre pravú komoru.
- * Rozsah nastavenia teploty: od -20 °C do 20 °C.

Odporúčané teploty potravín

- * Nápoje: 5 °C
- * Ovocie: 5–8 °C
- * Zelenina: 3–10 °C
- * Lahôdky: 4 °C
- * Víno: 10 °C

- * Zmrzlina: -10 °C
- * Mäso: -18 °C

5. Starostlivosť a údržba

Čistenie

- * Pred čistením zariadenie odpojte.
- * Použite vlhkú handričku a následne zariadenie osušte.
- * Odstráňte kryt a vypustite vodu cez otvor v spodnej časti.
- * Neponárajte zariadenie do vody.
- * Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Skladovanie

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať:

- * vypnite napájanie,
- * vytiahnite zástrčku,
- * zariadenie vyčistite a osušte.

6. Riešenie problémov

Chladnička nefunguje

- * Skontrolujte, či je zapnutý vypínač.
- * Skontrolujte pripojenie zástrčky a zásuvky.
- * Skontrolujte poistku.
- * Skontrolujte správnosť napájania.

Komory nie sú dostatočne chladné

- * Dvere sa otvárali príliš často.
- * Do zariadenia bolo vložené teplé jedlo.
- * Chladnička bola dlhší čas vypnutá.

Potraviny sú zamrznuté

- * Teplota bola nastavená príliš nízko.

7. Záruka

Na kompresor sa poskytuje obmedzená záruka 2 roky od dátumu nákupu.
Záruka sa nevzťahuje na:

- * poškodenia spôsobené vyššou mocou,
- * nesprávne používanie,

* poškodenia spôsobené demontážou zariadenia.

8. Technické údaje

Modely: HA35 / HA45 / HA55

* Menovité napätie: DC 12/24 V alebo AC 100–240 V

* Menovitý výkon: 60 W

* Kapacita:

* HA35: 23,3 l

* HA45: 31,3 l

* HA55: 39 l